

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FMA4 & FMASQ4 FLUSH MOUNT ADAPTER

Aculux flush mount adapters are intended to be used only with 3-1/4" Aculux new construction housings and corresponding flush mount trims.

For best results, use Aculux flush mount adapters with new, unpainted, paper-faced gypsum board only. Use of these adapters with other ceiling materials is not recommended.

Note: For the best appearance, at minimum a Level 4 drywall finish for textured ceilings and a Level 5 drywall finish for flat ceilings is recommended. In addition, use of a setting-type joint compound such as Sheetrock® brand Durabond® is recommended to increase durability and prevent the formation of hairline cracks over time.

Installation Steps



Step 1. Install Aculux new construction housing and gypsum board ceiling per the instruction sheet shipped with the recessed housing. Confirm the ceiling cutout dimensions are either 4-3/8" diameter for round apertures or 4-1/4" x 4-1/4" for square apertures. The aperture must be centered in this cutout to produce a uniform 1/8" gap between drywall and recessed housing.

Note: For ceiling thicknesses 7/8" and greater, Aculux thick ceiling adapter accessories are required.

Step 2. Remove and discard cardboard paint shield from recessed housing. The shield attached to the flush mount adapter will protect the recessed housing until the ceiling is finished.

Step 3. Aculux flush mount adapters contain a high-performance 3M™ adhesive for permanent attachment to the ceiling. The mating drywall surface must be clean and free of dust for maximum adhesion. Using a damp cloth or sponge, wipe the drywall surface where the adapter will be installed to remove any dirt or dust.

Step 4. With 3M™ adhesive release liner in place, test fit the flush mount adapter to the Aculux recessed housing and ceiling. Note: The vertical tabs on the adapter fit into the 1/8" gap between the drywall and the recessed housing aperture. If necessary, make adjustments to the drywall cutout to ensure a flush fit.



Step 5. Peel off 3M™ adhesive release liner, line-up parts (per step 4), and firmly press flush mount adapter onto drywall. Hold for at least 5 seconds for a bond to develop. *Do not remove the paint shield.*

Step 6. The Aculux flush mount adapters contain multiple features to promote maximum adhesion of the joint compound to the part. With cardboard paint shield in place, proceed in applying and feathering multiple thin layers of a setting-type joint compound (such as Sheetrock® brand Durabond®) according to the Level 4 or Level 5 drywall finishing requirements specified. Smooth and/or sand joint compound so the 1/4" flat surface around the inside perimeter of the adapter is barely visible.



Step 7. Prime and paint the ceiling.

Step 8. Carefully remove the cardboard paint shield from the flush mount adapter by pulling straight down. A utility knife or scraper may be used to remove any excess paint or joint compound from the inside surface of the flush mount adapter.

Step 9. Install lamp and trim according to the instructions supplied with the Aculux recessed housing.



WARRANTY

Juno Lighting Group warrants that its products are free from defects in material and workmanship. Juno Lighting Group's obligation is expressly limited to repair or replacement, without charge, at Juno Lighting Group's factory after prior written return authorization has been granted. This warranty shall not apply to products which have been altered or repaired outside of Juno Lighting Group's factory. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and without limiting the generality of the foregoing phrase, excludes any implied warranty of merchantability. Also, there are no warranties which extend beyond the description of the product on the company's literature setting forth terms of sale.

Product Services Phone (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Phone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ADAPTADORES PARA MONTAJE A RAS FMA4 Y FMASQ4

Los adaptadores para montaje a ras Aculux están diseñados para usar únicamente con los alojamientos para nuevas construcciones Aculux de 8.3 cm (3-1/4") y las guarniciones para montaje a ras correspondientes.

Para obtener los mejores resultados, use los adaptadores para montaje a ras Aculux con paneles de yeso nuevos, sin pintar, recubiertos con papel. No se recomienda usar estos adaptadores con otros materiales de cielo raso.

Nota: Para lograr el mejor lucimiento, se recomienda un acabado de muro seco nivel 4 para cielos rasos texturados y nivel 5 para cielos rasos lisos. Además, es aconsejable usar un compuesto para uniones de tipo de curado como Durabond® de la marca Sheetrock®, para aumentar la durabilidad y evitar la formación de minúsculas rajaduras a lo largo del tiempo.

Pasos de la instalación



Paso 1. Instale el alojamiento para nuevas construcciones Aculux y el cielo raso paneles de yeso según la hoja de instrucciones incluida con el alojamiento embutido. Confirme las dimensiones del corte en el cielo raso, ya sea de 11.1 cm (4-3/8") de diámetro para aberturas redondas o de 10.8 x 10.8 cm (4-1/4" x 4-1/4") para aberturas cuadradas. La abertura debe estar centrada en este corte a fin de crear una separación uniforme de 3 mm (1/8") entre el muro seco y el alojamiento embutido.

Nota: Para espesores del cielo raso mayores que 22 mm (7/8"), se requieren accesorios adaptadores Aculux para cielos rasos gruesos.

Paso 2. Retire y deseche el cartón protector de la pintura del alojamiento embutido. El protector fijado al adaptador para montaje a ras protegerá a dicho alojamiento hasta que se termine el cielo raso.

Paso 3. Los adaptadores para montaje a ras Aculux contienen un adhesivo 3M™ de alto rendimiento para su fijación permanente al cielo raso. La superficie de muro seco de contacto debe estar limpia y libre de polvo para lograr máxima adherencia. Para eliminar el polvo y la suciedad, limpie la superficie en la que se instalará el adaptador con un paño o una esponja húmeda.

Paso 4. Con la película protectora del adhesivo 3M™ colocada, pruebe el ajuste del adaptador para montaje a ras con el alojamiento embutido Aculux y el cielo raso. Nota: Las lengüetas verticales del adaptador entran en la separación de 3 mm (1/8") entre el muro seco y la abertura del alojamiento embutido. Haga los ajustes necesarios del corte en el muro seco a fin de lograr un ajuste a ras.

GARANTÍA

Juno Lighting Group garantiza que sus productos están libres de defectos de material o mano de obra. La obligación de Juno Lighting Group se limita expresamente a la reparación o el reemplazo sin cargo, en la fábrica de Juno Lighting Group, previo otorgamiento de una autorización de devolución por escrito. Esta garantía no cubre los productos que han sido alterados o reparados fuera de la fábrica de Juno Lighting Group. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas y, sin limitar la generalidad de la frase precedente, excluye toda garantía implícita de comerciabilidad. Además, no existen garantías que se extiendan más allá de la descripción del producto en la literatura de la compañía que establece los términos de venta.

Teléfono del Servicio de Productos: (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Teléfono 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com



Paso 5. Desprenda la película del adhesivo 3M™, alinee las piezas (según el paso 4) y presione firmemente el adaptador para montaje a ras contra el muro seco. Reténgalo como mínimo 5 segundos para que se desarrolle la adherencia. No retire el protector de la pintura.

Paso 6. Los adaptadores para montaje a ras Aculux ofrecen varias características que promueven la máxima adherencia del compuesto para uniones con la pieza. Con el protector de cartón de la pintura colocado, proceda a aplicar varias capas delgadas del compuesto para uniones de tipo de curado (como Durabond® de Sheetrock®) de acuerdo a los requerimientos de acabado del muro seco nivel 4 o nivel 5 especificados. Alise y/o lije el compuesto para uniones de modo que la superficie plana de 3 mm (1/8") de alrededor del perímetro interno del adaptador quede apenas visible.



Paso 7. Imprime y pinte el cielo raso.

Paso 8. Remueva cuidadosamente el cartón protector de la pintura del adaptador para montaje a ras tirando en forma recta hacia abajo. Puede usarse un cuchillo multiusos o un raspador para remover el exceso de pintura o compuesto para uniones de la superficie interna del adaptador.

Paso 9. Instale la lámpara y la guarnición de acuerdo a las instrucciones provista con el alojamiento embutido Aculux.



JUNO LIGHTING GROUP
by Schneider Electric