




Smart Control Timer

Control your lights from anywhere.

Compact and easy to install, the Smart Control Timer works with the Kichler Connects™ app – allowing homeowners to utilize and control one of our preset lighting schedules or create custom schedules.

Plus, the Smart Control Timer's unique external antenna allows for long-range connectivity and control by extending the signal range from the transformer enclosure, supporting strong performance in more applications.



INSTALLATION AS EASY AS...



PLUG IT IN

Plug the Smart Control Timer into the transformer and download the Kichler Connects app. Make sure Wi-Fi and Bluetooth® are turned on and you are in range of the router.



OPEN THE APP

Open the Kichler Connects app and select "Auto Scan" to add a device or hit the (+) button and add it manually. Enter your Wi-Fi password by selecting the 2.4GHz channel.



TURN ON LIGHTS

Your device is now ready to use. Tap the Power On/Off to control your landscape lighting or select from preset schedules. You can also ask Amazon® Alexa® or Google Home® to do it for you.

KICHLER

Smart Control Timer features

External antenna increases range of signal outside of the enclosure.

Easy installation plugs directly into the transformer. Ideal for use indoors or in outdoor enclosures.

Kichler Connects app digitally controls the Smart Control Timer and is available for iOS® and Android™.

Bluetooth and Wi-Fi allows for local or cloud-based control.



Kichler Connects App features

Create custom schedules to fit your needs or select from preset schedules to align with the daylight savings hours and the changing seasons.

Voice control via Amazon® Alexa® or Google Home® lets you tell your landscape lighting to turn on or off.

On-board memory to control your lights even if the Wi-Fi connection is interrupted.

Usage share lets multiple family members share control of the lighting.



PRODUCT ORDERING GUIDE

Ordering Guide
(product number
breakdown)

Example: 16085 BK

1 Item Number for
Fixture:
16085

1 6 0 8 5

2 Product
Finish:
BK = Black

B K



"Alexa, turn on the landscape lights."

Let your voice do the work.


Use voice commands with smart home devices like Amazon® Alexa® or Google Home® to tell your landscape lighting to turn on or off.

[Kichler.com/Kichler-Connects](https://www.kichler.com/Kichler-Connects)




Download the app

Kichler Connects™



DIMENSIONS



SPECIFICATIONS

Network Connectivity

Wi-Fi 802.11b, 2.4GHz and Bluetooth® 5 connections.
External antenna for enhanced range performance.

Integrations

Compatible with Amazon® Alexa® and Google Home® devices for voice control.

Kichler Connects App

Available for iOS® and Android™.

Input

Input 120VAC 60Hz
Output 120VAC 60Hz 15A

Environmental

Location Use Indoor use and outdoor enclosure; covered double gang outlet receptacle
Operation Ambient Temperature -25°C - 40°C

Mechanical & Housing Specification

Diameter/Height 2.27"W x 2.25"L x 3.94"H
Housing Material ABS
Housing Color & Surface BK - Black
Weight 0.25lb

FIXTURE ATTRIBUTES

Wire

Usable antenna wire length 10.75"

Included Accessories

1 Male threaded portion of the antenna and 1 nylon knock-out gasket.

COMPATIBLE ACCESSORIES

KICHLER TRANSFORMERS		
Contractor Series	Plus Series	Professional Series
15CS150SS	15PL75AZT	15PR75SS
15CS300SS	15PL100AZT	15PR100SS
15CS600SS	15PL200AZT	15PR200SS
	15PL300AZT	15PR300SS
	15PL600AZT	15PR600SS
		15PR900SS
		15PR1200SS

TROUBLE SHOOTING**Full User Manual**

For detailed instructions on creating custom schedules, setting up rooms, connecting multiple Smart Control Timers, and more, visit [Kichler.com/Kichler-Connects](https://www.kichler.com/Kichler-Connects) and look for the downloadable PDF.

Quick Start App Guide

For a quick tutorial on getting started with the Kichler Connects app, visit [Kichler.com/Quick-Start-Guide](https://www.kichler.com/Quick-Start-Guide).

LISTING

Automatic Electrical Controls - Part 1: General Requirements
UL 60730.

Automatic Electrical Controls - Part 1: General Requirements
CSA E60730.

FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart C.

**WARRANTY**

Backed by our 5 year limited warranty.
Visit [Kichler.com/Warranty](https://www.kichler.com/Warranty) for details.

**ADVANCED PRODUCT SOLUTIONS
(APS) & LAYOUT TEAM**

Have installation issues or a product and location inquiry? We have you covered.
Our APS team can provide you with technical guidance and professionally
designed landscape lighting layouts free of charge.

Visit [Kichler.com/APS](https://www.kichler.com/APS), reach out to us at layouts@kichler.com,
or by phone Monday - Friday, 8:00 am to 6:30 pm EST,
at **844-KICHLER (844-542-4537)** to get started.

© 2021 Kichler Lighting LLC. All rights reserved. Kichler Connects™ is a trademark of Kichler Lighting LLC. Amazon®, Alexa® and all related logos are registered trademarks of Amazon Technologies, Inc. Apple, App Store, and the Apple logo are registered trademarks of Apple Inc. iOS® is a registered trademark of Cisco. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Google Home®, Google Play® and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC. Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. | PRJ-1807, STLD21001

Learn more at [Kichler.com/Kichler-Connects](https://www.kichler.com/Kichler-Connects)



Connect with us @[KichlerLandscape](https://www.kichler.com)

KICHLER®



Temporizador de control inteligente

Controle sus luces desde cualquier lugar.

Compacto y fácil de instalar, el temporizador de control inteligente funciona con la aplicación Kichler Connects™, lo que permite a los propietarios utilizar y controlar uno de nuestros programas de iluminación preestablecidos o crear programas personalizados.

Además, la exclusiva antena externa del temporizador de control inteligente permite conectividad y control de largo alcance al ampliar el rango de la señal desde la caja del transformador, que permiten un gran rendimiento en más aplicaciones.



INSTALARLO ES TAN FÁCIL COMO...



ENCHUFARLO

Enchufe el temporizador de control inteligente al transformador y descargue la aplicación Kichler Connects. Asegúrese de tener encendida su red Wi-Fi y Bluetooth® y de que se encuentra dentro del alcance del router.



ABRIR LA APLICACIÓN

Abra la aplicación Kichler Connects y seleccione "Auto Scan" (escanear automáticamente) para agregar un dispositivo o pulse el botón "+" y agréguelo manualmente. Introduzca su contraseña de red Wi-Fi seleccionando el canal de 2.4GHz.



ENCENDER LAS LUCES

Su dispositivo ya está listo para ser utilizado. Toque el botón de "On/Off" (Encendido/Apagado) para controlar la iluminación de su jardín o seleccione uno de los programas preestablecidos. También puede pedirle a Alexa® de Amazon® o Google Home® que lo haga por usted.

KICHLER®

Características del temporizador de control inteligente

Su antena externa aumenta el alcance de la señal fuera de la caja.

Es fácil de instalar, se enchufa directamente al transformador. Ideal para utilizarlo en interiores o espacios exteriores.

La aplicación Kichler Connects controla digitalmente el temporizador de control inteligente y está disponible para iOS® y Android™.

El Bluetooth y red Wi-Fi permiten controlarlo de manera local o desde la nube.



Funciones de la aplicación Kichler Connects

Cree programas personalizados que se adapten a sus necesidades o seleccione uno de los programas preestablecidos para mantenerse sincronizado con el horario de verano y los cambios de estación.

El control de voz con Alexa® de Amazon® o Google Home® le permite indicarle a su iluminación exterior que se encienda o se apague.

Memoria integrada para controlar las luces incluso si se interrumpe la conexión Wi-Fi

El uso compartido permite que varios miembros de la familia compartan el control de la iluminación.



GUÍA DE PEDIDO DE PRODUCTOS

Guía de pedido
(desglose de números
de productos)

Ejemplo: 16085 BK

1 Número de artículo
de la lámpara:
16085

1 6 0 8 5

2 Acabado
del producto:
BK = Negro

B K



"Alexa, enciende las luces exteriores".

Deje que su voz haga el trabajo.


Utilice comandos de voz con dispositivos domésticos inteligentes como Alexa® de Amazon® o Google Home® para indicarle a su iluminación exterior que se encienda o se apague.

[Kichler.com/Kichler-Connects](https://www.kichler.com/Kichler-Connects)




Descargar la aplicación

Kichler Connects™



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES

Conectividad de red

Conexiones Wi-Fi 802.11b, 2.4GHz y Bluetooth® 5. Antena externa para mejorar el alcance de la señal.

Integraciones

Compatible con Alexa® de Amazon® y Google Home® para el control por voz.

Aplicación Kichler Connects

Disponible para iOS® y Android™.

Entrada

Entrada 120 VAC 60Hz
Salida 120 VAC 60Hz 15 A

Medio ambiente

Uso de la ubicación Uso en interior y espacio exterior, tomacorriente cubierto de doble salida
Temperatura ambiente de operación -25°C - 40°C

Especificaciones mecánicas y de la carcasa

Diámetro/Altura 2.27" ancho x 2.25" largo x 3.94" alto
Material de la carcasa ABS
Color y superficie de la carcasa BK - Negro
Peso 0.25 lb

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA

Cable

Longitud del cable de la antena utilizable 10.75".

Accesorios incluidos

1 Porción de la antena con rosca macho y 1 junta de nylon con orificio ciego.

ACCESORIOS COMPATIBLES

TRANSFORMADORES KICHLER		
Serie Contractor	Serie Plus	Serie Professional
15CS150SS	15PL75AZT	15PR75SS
15CS300SS	15PL100AZT	15PR100SS
15CS600SS	15PL200AZT	15PR200SS
	15PL300AZT	15PR300SS
	15PL600AZT	15PR600SS
		15PR900SS
		15PR1200SS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Manual del usuario completo	Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear programas personalizados, configurar las habitaciones, conectar varios temporizadores de control inteligente y mucho más, visite Kichler.com/Kichler-Connects y busque el PDF descargable.
Guía de inicio rápido de la aplicación	Para ver un tutorial rápido sobre cómo comenzar con la aplicación Kichler Connects, visite Kichler.com/Quick-Start-Guide .

LISTADO

Controles eléctricos automáticos - Parte 1: Requisitos generales UL 60730.

Controles eléctricos automáticos - Parte 1: Requisitos generales CSA E60730.

FCC CFR Título 47 Parte 15 Subparte C.



GARANTÍA

Respaldo por nuestra garantía limitada de 5 años. Visite **Kichler.com/Warranty** para obtener más información.

EQUIPO DE SOLUCIONES AVANZADAS DE PRODUCTOS (ADVANCED PRODUCT SOLUTIONS, APS) Y DISEÑO

¿Tiene problemas con la instalación o una consulta sobre el producto y su ubicación? Tenemos todo cubierto. Nuestro equipo de APS puede proporcionarle orientación técnica y diseños profesionales de iluminación exterior de forma gratuita.

Visite **Kichler.com/APS**, póngase en contacto con nosotros en **layouts@kichler.com**, o por teléfono de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:30 pm EST, en **844-KICHLER (844-542-4537)** para comenzar.

© 2021 Kichler Lighting LLC. Todos los derechos reservados. Kichler Connects™ es una marca comercial de Kichler Lighting LLC. Amazon®, Alexa® y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon Technologies, Inc. Apple, App Store y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. iOS® es una marca registrada de Cisco. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google Home®, Google Play® y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. Android es una marca registrada de Google LLC. Wi-Fi® es una marca registrada de la Wi-Fi Alliance. | PRJ-1807, STLD21001

Para obtener más información, visite **Kichler.com/kichler-connects**.



Conéctese con nosotros **@KichlerLandscape**




Minuterie intelligente

Contrôlez vos lumières de n'importe où.

Compacte et facile à installer, la minuterie intelligente fonctionne avec l'application Kichler Connects™, permettant aux propriétaires d'utiliser et de contrôler l'un de nos programmes d'éclairage prédéfinis ou de créer des programmes personnalisés.

De plus, l'antenne externe unique de la minuterie intelligente permet une connectivité et un contrôle à longue portée en étendant la portée du signal depuis le boîtier du transformateur, ce qui permet d'obtenir des performances élevées dans davantage d'applications.



L'INSTALLATION EST AUSSI SIMPLE QUE...



BRANCHEZ-LE

Branchez la minuterie intelligente au transformateur et téléchargez l'application Kichler Connects. Assurez-vous que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth® sont activées et que vous êtes à portée du routeur.



OUVREZ L'APPLICATION

Ouvrez l'application Kichler Connects et sélectionnez « Auto Scan » pour ajouter un dispositif ou appuyez sur le bouton (+) et ajoutez-le manuellement. Saisissez le mot de passe Wi-Fi en sélectionnant le canal 2,4 GHz.



ALLUMEZ LES LUMIÈRES

Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé. Appuyez sur le bouton « Power On/Off » (Marche/Arrêt) pour contrôler l'éclairage paysager ou sélectionnez un horaire préréglé. Vous pouvez également demander Amazon® Alexa® ou Google Home® pour le faire à votre place.

KICHLER

Caractéristiques de la minuterie intelligente

L'**antenne externe** augmente la portée du signal à l'extérieur de l'enceinte.

L'**installation facile**, se branche directement sur le transformateur. Idéal pour une utilisation à l'intérieur ou dans des enceintes extérieures.

L'**application Kichler Connects** permet de contrôler numériquement la minuterie intelligente et est disponible pour les appareils suivants iOS® et Android™.

Le **Bluetooth** et le **Wi-Fi** permettent un contrôle local ou basé sur le nuage.



Caractéristiques de l'application Kichler Connects

Créez des **horaires personnalisés** pour répondre à vos besoins ou choisissez parmi les horaires prédéfinis pour vous aligner sur les heures d'été et les changements de saison.

La **commande vocale** via Amazon® Alexa® ou Google Home® vous permet d'indiquer à votre éclairage paysager de s'allumer ou de s'éteindre.

Mémoire embarquée pour contrôler vos lumières même si la connexion Wi-Fi est interrompue.

Le **partage de l'utilisation** permet à plusieurs membres de la famille de partager le contrôle de l'éclairage.



GUIDE DE COMMANDE DES PRODUITS

Guide de commande
(répartition des numéros
de produits)

Exemple : 16085 BK

1 Numéro d'article pour
le luminaire :

16085

1 6 0 8 5

2 Finition
du produit :

BK = Noir

B K



« Alexa, allume l'éclairage paysager ».



Laissez votre voix faire le travail.

Utilisez des commandes vocales avec des appareils domestiques intelligents tels qu'Amazon® Alexa® ou Google Home® pour indiquer à votre éclairage paysager de s'allumer ou de s'éteindre.

[Kichler.com/Kichler-Connects](https://www.kichler.com/Kichler-Connects)



Télécharger l'application

Kichler Connects™**DIMENSIONS****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Connectivité réseau**

Connexions Wi-Fi 802.11b 2,4 GHz et Bluetooth® 5. Antenne externe pour un meilleur rendement de la portée.

Intégrations

Compatible avec les dispositifs pour la commande vocale Amazon® Alexa® et Google Home®.

Application Kichler Connects

Disponible pour iOS® et Android™.

Entrée

Entrée 120 V CA 60 Hz
Sortie 120 V CA 60 Hz 15 A

Environnemental

Emplacement Utilisation intérieure et enceinte extérieure; prise de courant double couverte
Température ambiante de fonctionnement -25°C - 40°C

Spécifications mécaniques et du boîtier

Diamètre/Hauteur 2,27 po P x 2,25 po L x 3,94 po H
Matériau du boîtier ABS
Couleur et surface du boîtier BK - Noir
Poids 0,25 lb

ATTRIBUTS DU LUMINAIRE**Fil**

Longueur utile du fil d'antenne 10,75 po

Accessoires inclus

1 partie fileté mâle de l'antenne et 1 joint d'étanchéité en nylon.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

TRANSFORMATEURS KICHLER		
Série Entrepreneur	Série Plus	Série professionnelle
15CS150SS	15PL75AZT	15PR75SS
15CS300SS	15PL100AZT	15PR100SS
15CS600SS	15PL200AZT	15PR200SS
	15PL300AZT	15PR300SS
	15PL600AZT	15PR600SS
		15PR900SS
		15PR1200SS

DÉPANNAGE

Manuel d'utilisation complet

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création de programmes personnalisés, la configuration des pièces, la connexion de plusieurs minuterie intelligente, etc. visitez **Kichler.com/Kichler-Connects** et cherchez le PDF téléchargeable.

Guide de démarrage rapide de l'application

Pour un tutoriel rapide sur la façon de démarrer avec l'application Kichler Connects, visitez **Kichler.com/Quick-Start-Guide**.

INSCRIPTION

Commandes électriques automatiques – Partie 1 : Exigences générales UL 60730.

Commandes électriques automatiques – Partie 1 : Exigences générales CSA E60730.

FCC CFR Titre 47 Partie 15 Sous-partie C.



GARANTIE

Soutenu par notre garantie limitée de 5 ans. Pour obtenir des renseignements consultez le site **Kichler.com/Warranty**.

ÉQUIPE SOLUTIONS DE PRODUITS ÉVOLUÉS (APS) ET MISE EN PAGE

Vous avez des problèmes d'installation ou une demande de renseignements sur un produit ou un lieu? Nous sommes là pour vous. Notre équipe APS peut vous fournir gratuitement des conseils techniques et des plans d'éclairage paysager conçus par des professionnels.

Visitez **Kichler.com/APS**, communiquez avec nous à **layouts@kichler.com**, ou par téléphone du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30 HNE, au **844-KICHLER (844-542-4537)** pour commencer.

© 2021 Kichler Lighting LLC. Tous droits réservés. Kichler ConnectsMC est une marque de commerce de Kichler Lighting LLC. Amazon®, Alexa® et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon Technologies, Inc. Apple, App Store et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. IOS® est une marque déposée de Cisco. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Google Home®, Google Play® et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Android est une marque de commerce de Google LLC. Wi-FiMD est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. | PRJ-1807, STLD21001

Pour en savoir plus, visitez l'adresse **Kichler.com/Kichler-Connects**



Connectez avec nous **@KichlerLandscape**

KICHLER®